

O<sub>2</sub>  
H<sub>2</sub>S  
CO  
CH<sub>4</sub>  
SO<sub>2</sub>  
NH<sub>3</sub>  
CO<sub>2</sub>  
O<sub>3</sub>  
Cl<sub>2</sub>  
NO<sub>2</sub>

# Gas-Pro

Warngerät für enge,  
gefährliche Bereiche  
Tragbarer Gasdetektor für 5 Gase



## Gas-Pro

Gas-Pro wurde für den Schutz von Arbeitern und Aufsehern in engen, gefährlichen Bereichen entworfen. Das Gerät bietet die Anzeige von bis zu 5 Gasen in einem kompakten, robusten Gerät, das rauen Umgebungen und täglichem Gebrauch standhält.

### Lösung für beengten Raum

- Einfach abzulesendes Display oben auf dem Gerät
- Interne Pumpe (optional)
- Automatische, ausfallsichere Erkennung des Ansaugadapters
- Einzigartiger Spezialmodus zum Einsatz vor dem Zugang
- Dreifarbige +ve Safety™ (Positive Sicherheit)-Statusanzeige
- Integriertes stoßfestes Gehäuse mit Gummiüberzug
- Einfache Eintasten-Bedienung
- Gasteststationen für mobilen Einsatz, Wand- oder Tischmontage

### Flexibel

- +ve Safety™ kann an standortspezifische Anforderungen angepasst werden
- Überwachen von 5 Gasen unter vielen verschiedenen Optionen
- Mehrzweckgerät: Pumpen- und Diffusionslösung bietet mehrere Einsatzmöglichkeiten mit einem kompakten Detektor



**BE** SAFE  
POSITIVE  
+ve Safety™

**CROWCON**  
Gas Detection You Can Trust

# Gas-Pro

Kompaktes und robustes Mehrgas-Warngerät für enge, gefährliche Bereiche, das bis zu 5 Gase messen kann.

## Gas und Konzentrationsbereiche

Gas-Pro bietet eine große Auswahl an Sensoren, von denen einige unten abgebildet sind. Gase und Konzentrationsbereiche können je nach Land und Anwendung variieren. Jeder Gaskanal hat zwei momentane Alarmer, und die Kanäle für toxische Gase haben zusätzlich TWA-Alarmer.

Gas	Bereich	Typische Alarmer	Auflösung
Zwei toxische Gase	H <sub>2</sub> S 0-100 ppm CO 0-500 ppm	5 ppm 30 ppm	1 ppm 1 ppm
Sauerstoff	0-25% VOL	19%/23% VOL	0,1% VOL
Brennbare Gase*	0-100% UEG	20% UEG	1% UEG
Kohlendioxid	0-5% VOL	0,5% VOL	0,01% VOL
Geplant (Verfügbarkeitsdaten bitte bei Crowcon erfragen)			
Ammoniak	0-100 ppm	25 ppm	1 ppm
Schwefeldioxid	0-20 ppm	1 ppm	0,1 ppm
Ozon	0-1 ppm	0,1 ppm	0,01 ppm
Chlor	0-5 ppm	0,5 ppm	0,1 ppm
Chlordioxid	0-1 ppm	0,1 ppm	0,1 ppm
Stickstoffoxid	0-100 ppm	25 ppm	1 ppm
Stickstoffdioxid	0-20 ppm	1 ppm	0,5 ppm

\* Pellistor-Kalibrierungen für Methan erhältlich. Andere Kalibrierungen (Butan, Pentan, Propan und Ethylen). Geplant Einzelheiten bitte bei Crowcon erfragen.

### Gastest-Stationen

Lösungen für Gastests, Kalibrierung und Datenerfassung vor Ort und in der Praxis

- Q-Test:** Schnell und einfach bei Tests vor Ort
- I-Test:** Intelligente Wand- oder Tischstation
- S-Test:** Service und Wartung von bis zu 5 Detektoren

A HALMA COMPANY



- UK:** 2 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, OXON, OX14 1DY  
+44 (0) 1235 557700 [sales@crowcon.com](mailto:sales@crowcon.com)
- US:** 21 Kenton Lands Road, Erlanger, Kentucky 41018-1845  
+1 859 957 1039 [salesusa@crowcon.us](mailto:salesusa@crowcon.us)
- NL:** Vlambloem 129, 3068JG, Rotterdam  
+31 10 421 1232 [eu@crowcon.com](mailto:eu@crowcon.com)
- SG:** Block 194 Pandan Loop, #06-20 Pantech Industrial Complex, Singapore, 128383  
+65 6745 2936 [sales@crowcon.com.sg](mailto:sales@crowcon.com.sg)
- CN:** Unit 316, Area 1, Tower B, Chuangxin Building, 12 Hongda North Road, Beijing Economic & Technological Development Area, Beijing, PRC 100176  
+86 10 6787 0335 [saleschina@crowcon.com](mailto:saleschina@crowcon.com)

[www.crowcon.com](http://www.crowcon.com)

Crowcon behält sich das Recht vor, Konstruktion oder technische Daten des Produkts unangekündigt zu ändern.

P08013 Ausgabe 1 DE - Sep 2011

## Technische Daten:

Größe (H x L x B)	43 x 130 x 84 mm
Gewicht	309 g 4-Gas/340 g mit Pumpe 333 g 5-Gas/362 g mit Pumpe
Alarmer	Akustisch – Signalton >95 dB @ 30 cm, (98 dB @ 30 cm, höchste Lautstärke) Optisch – aus jedem Winkel sichtbare doppelte rote/blau LEDs Vibrationsalarm
Anzeige	Für optimale Sicht oben montiert Mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung (grün/rot)
Datenerfassung	125 h bei 10 Sekunden-Intervallen (45.000 Protokolle)
Ereignisprotokollierung	Alarm, Bereichüberschreitung, Kalibrierung, Überprüfung vor dem Einsatz, Ein/Aus, TWA, 1000 Ereignisse
Akku	Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie, >14 h (13 h bei Pumpenbetrieb) beruhend auf CH <sub>4</sub> , O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S, CO Die aufladezeit die liegt unter 7.5 h
Probennahme	Interne Pumpe optional
Betriebs-temperatur	-20°C bis +55°C +
Lagerung	-25°C bis +65°C
Feuchte	10 bis 95% rel. Feuchte+
Schutzart	Unabhängig geprüft nach IP65 & IP67
Zulassungen (ausstehend)	IECEX - Ex ia d IIC T4 Gb Tamb -20°C bis +55°C ATEX -  II 2G Ex ia d IIC T4 Gb Tamb -20°C bis +55°C UL – Gas detector use in hazardous locations Klasse 1, Abt. 1, Gruppen A, B, C, D only as to intrinsic safety
Entsprechend	FCC und CE Erfüllt EMV-Direktive 2004/108/EG EN50270 und ICES-003
Schnittstelle	Datenanschluss für Gastestlösungen und direkt an den PC
Aufladung	Direkter Anschluss an (multiregionale) Stromversorgung Pkw-Ladeadapter Tischmontierte Ladestation USB-Lade- und Anschlusskabel

\*abhängig von Sensorkonfiguration

Bereich aufgehoben für Verteilerstempel

**CROWCON**  
Gas Detection You Can Trust